



IT

- 1 - Forare la parete dove sarà installata la presa, inserire la vite ad espansione ed avitarla rispettando le misure riportate nella figura sopra.
- 2 - Inserire la presa aspirante sulla testa della vite come indicato in figura e procedere al suo bloccaggio mediante apposita chiave a brugola.
- 3 - Cospargere di mastice la parte inferiore del tubo in PVC Ø50.
- 4 - Immettere il tubo nella sede della presa.
- 5 - Effettuare i collegamenti elettrici con la linea presa.

EN

- 1 - Drill the wall where the socket will be installed, fit the anchor screw and tighten according to the measures indicated above.
- 2 - Fit the vacuum socket on to the screw head as shown and lock in position with an Allen wrench.
- 3 - Smear the bottom of the ø50 PVC-pipe with some glue.
- 4 - Insert the pipe into the socket seat.
- 5 - Do the electrical connections to the vac sockets line.

DE

- 1 - Ein Loch in die Wand bohren, wo die Saugdose angebracht werden soll, den Spreizdübel einsetzen, dabei die in der obigen Abbildung angegebenen Maße einhalten.
- 2 - Die Saugdose auf den Schraubenkopf setzen, wie in der Abbildung gezeigt, und mit einem passenden Inbusschlüssel festziehen.
- 3 - Den unteren Teil des PVC-Rohrs Ø50 mit Kleber bestreichen.
- 4 - Das Rohr in die Öffnung der Saugdose einschieben.
- 5 - Die Elektroanschlüsse der Saugdosenleitung herstellen.

FR

- 1 - Forer le mur où la prise sera installée, insérer la vis à expansion et la serrer en respectant les mesures indiquées sur la figure ci-dessus.
- 2 - Insérer la prise d'aspiration sur la tête de la vis comme montré sur la figure et la bloquer à l'aide de la clé Allen spéciale.
- 3 - Etaler de la colle sur la partie inférieure du tube en PVC Ø50.
- 4 - Insérer le tube dans le logement de la prise.
- 5 - Procéder au branchement électrique à la ligne des prises.

ES

- 1 - Taladre la pared donde será instalada la toma, introduzca y apriete el tajo de expansión respetando las medidas indicadas en la figura arriba.
- 2 - Aplique la toma de aspiración sobre la cabeza del tornillo como se indica en la figura y sujetela con una llave Allen adecuada.
- 3 - Aplique cola en la parte inferior del tubo en PVC Ø50.
- 4 - Coloque el tubo en la sede de la toma.
- 5 - Proceda con las conexiones eléctricas a la línea tomas.